



MARCHE À SUIVRE

EcoPress

UTILISATION DU COMPACTEUR

1 Introduire la carte déchet

Un minimum de CHF 10.- doit être disponible sur la carte. À défaut, cette dernière ne fonctionnera pas et devra être rechargée à la borne.

2 Ouverture du tambour → insertion du/des sacs dans le tambour

Déposer **UNIQUEMENT** des sacs et les placer correctement.

3 Appuyer sur le bouton START

Le processus d'évacuation dure ~20 – 30 secondes

4 Retirer la carte



UTILISATION DE LA BORNE DE RECHARGE

- 1 Sur l'écran, appuyer sur le bouton vert « démarrer »**
- 2 Insérer la carte déchets**
Le processus démarre automatiquement dès l'insertion de la carte.
- 3 Choisir le montant à recharger**
Saisir le montant souhaité (les centimes ne sont pas pris en compte)
- 4 Effectuer le paiement**
Suivre les instructions à l'écran
- 5 Retirer la carte**
Un résumé de la transaction s'affiche
- 6 Impression de la quittance**

